

取扱説明書

おでかけペーパーポーチ

ライトグリーン DS-233-700-1 グレー DS-233-700-5 オレンジ DS-233-700-8

この度は「おでかけペーパーポーチ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
製品を安全にお使いいただくために、本書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになったあとは、この取扱説明書を大切に保管してください。

商品特長

ロールペーパーやボックスティッシュを使いやすくスマートに持ち運ぶポーチです。



内容物

おでかけペーパーポーチ×1
取扱説明書(本書)×1

ロールペーパー・ボックスティッシュ・ゴミ袋の推奨サイズ

●ロールペーパーの推奨サイズ:直径120mm×幅114mm以下
●ゴミ袋の推奨サイズ:レジ袋の6号サイズ(200×300mm程度)
●ボックスティッシュの推奨サイズ:幅270×奥行140×高さ90mm以下

品質表示

材 質 ポリエステル(裏PVC加工)
サイ ズ 約W270×D120×H150mm
ウエ ス ト 約680～1770mm
重 量 約235g

MADE IN CHINA

⚠ ご注意

- 本品の使用前に破損や異常がないことを確認してください。異常がある場合は使用しないでください。
- 本品はロールペーパー・ボックスティッシュ専用のポーチです。用途以外には使用しないでください。
- 本品は防水加工を施されていません。水をかけたり浸したりしないでください。
- ロールペーパー・ボックスティッシュをセットした後にポーチを激しく揺らすと、ロールペーパー・ボックスティッシュが中で動き、引き出せない場合があります。
- ポーチを強く押しつけたり折り曲げると内部でロールペーパー・ボックスティッシュがつぶれて引き出せない場合があります。
- 長期使用しない場合は、ポーチからロールペーパー・ボックスティッシュなどの紙類は取り出して保管してください。湿度の影響で紙が破けやすくなったり、引き出しにくくなることがあります。
- ロールペーパー・ボックスティッシュの材質によって、破れやすくなり引き出しにくいことがあります。
- ロールペーパーの残量が少なくなると、芯の向きが変わりやすくなり紙が引き出しにくくなります。
- 火気の近くでの保管・使用はしないでください。
- 使用する際にジッパーなどで手指を挟まないように注意してください。
- 荷物を無理に詰め込みすぎないように注意してください。破損の原因になります。
- 高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しのよい場所で保管してください。
- 製品の分解・改造は絶対にしないでください。

お手入れ方法と廃棄方法

●汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ軽く表面を拭き、更に水拭きをした後、風通しの良い日陰ですっきり乾かしてください。

●シンナーやベンジン、漂白剤は使用しないでください。破損や変色の原因になります。

●洗濯機は使用しないでください。

●廃棄の際は各自自治体の定めた方法で廃棄してください。

TERAMOTO 株式会社 テラモト

本 社 〒550-0012 大阪 市 西 区 立 売 堀 3 - 5 - 2 9 TEL 06(6541)3333 FAX 06(6531)2323
東 京 本 社 〒272-0142 千葉 県 市 川 市 欠 真 間 1 - 8 - 2 3 TEL 047(358)1151 FAX 047(358)7658
名古屋支店 TEL 052(324)8331 FAX 052(324)8335 横浜営業所 TEL 045(958)1370 FAX 045(958)1371
札幌営業所 TEL 011(862)5901 FAX 011(862)1944 広島営業所 TEL 082(239)1551 FAX 082(239)1552
仙台営業所 TEL 022(236)9395 FAX 022(236)8190 福岡営業所 TEL 092(433)7515 FAX 092(433)7565
埼玉営業所 TEL 048(669)3115 FAX 048(669)3118

消費者相談室 TEL 06-6541-3396
受 付 時 間 9:30～12:00、13:00～17:00月曜～金曜(祝日を除く)
ホームページアドレス <http://www.teramoto.co.jp/>

紙

ケース:PE



各部分の名称

ベルト

サイズ、使いかたに合わせて長さを調整できます。

面ファスナー

フラップ

上

下

ポケット

メッシュポケット

(前)

(裏)

正面取り出し口

セットしたロールペーパーやボックスティッシュを取り出します。ゴミ袋をセットした方はゴミの投入口として使用します。

ストッパー

ロールペーパーやゴミ袋をとめます。

面ファスナー

両脇取り出し口

ロールペーパーやボックスティッシュのセッティングや交換に使用します。

中仕切り

組立方法

1

袋からポーチと取扱説明書を取り出します。
※取扱説明書は大切に保管してください。

2

まず、図の様に上面のフラップを開け、下面に折りたたまれた両脇のポケットと本体内部に折り込まれた両脇取り出し口のフタを出し本体を立ち上げます。

3

本体内部にたたまれた中仕切りを立ち上げ面ファスナーで内部中央に固定します。

4

フラップを閉じて両脇取り出し口のフタを持ち上げファスナーで閉めれば完成です。使いかたに合わせてベルトの長さを調節してお使いください。

使用方法

ロールペーパー・ボックスティッシュ・ゴミ袋の推奨サイズ

●ロールペーパーの推奨サイズ:直径120mm×幅114mm以下
●ボックスティッシュの推奨サイズ:幅270×奥行140×高さ90mm以下
●ゴミ袋の推奨サイズ:レジ袋の6号サイズ(200×300mm程度)

■ロールペーパーを使用する場合

1

(左) (右) 向き注意

図の様に向かって右側にはロールペーパーを1つ、左側にはゴミ袋を両脇取り出し口から入れます。
※図の様にロールペーパーの向きに注意して、必ず先端を上方向にしてください。

2

ストッパー

ロールペーパーの向き

ロールペーパーは図の様に矢印の向きにゆっくり引き出してください。

3

両脇取り出し口からボックスティッシュを1つ横に向けています。※ティッシュペーパーを予め引き出した状態でセットしてください。

ティッシュペーパーの引き出し向き

ティッシュペーパーは図の様にゆっくり引き出してください。

■ボックスティッシュを使用する場合

1

面ファスナーで固定された中仕切りを図の様に矢印の方向にたおします。

2

両脇取り出し口

横に向ける

引き出した状態

3

両脇取り出し口からボックスティッシュを1つ横に向けています。※ティッシュペーパーを予め引き出した状態でセットしてください。

■装着バリエーション

使い方に応じてベルトの長さを調節してお使いください。腰に巻いたり、たすき掛けにしてお使いいただけます。

