

取扱説明書

カードロック傘立Ⅱ 36（折りたたみ式） UB-270-136-O
カードロック傘立Ⅱ 48（折りたたみ式） UB-270-148-O

このたびは「カードロック傘立Ⅱ」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
安全にお使いいただくため、組立の際、ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管してください。

⚠

ご注意

ケガや故障などのトラブルを避けるためにも下記の注意事項を必ずお守りください。

- 傘立以外の用途に使用しないでください。
- 製品にもたれかかったり、腰をかけたりしないでください。本体が倒れてケガをする恐れがあります。
- 傘立を折りたたむ時や開く時には手指をはさまないように十分ご注意ください。
- 本体が水平に保てる場所でご使用ください。凹凸の多い場所や傾斜面では、本体のゆがみなど、使用上支障をきたす恐れがあります。
- 設置場所については、通行の妨げにならないようにしてください。製品と接触してケガや事故などの原因となります。
- 直射日光を避けてください。変形・変質の恐れがあります。
- 火気に近づけないでください。変形・変質の恐れがあります。
- 製品の上に物を乗せないでください。故障や破損の原因となり、また物が落下した場合にケガをする恐れがあります。
- 製品の分解・改造は絶対にしないでください。
- 傘がかかっている状態で、折りたたんだり移動や運搬はしないでください。
- 鍵がかかっている状態で、無理に傘を引き抜かないでください。
- 傘のグリップが極端に太いものや特殊加工の施されたものなど、形状によっては、一部使用できない傘があります。
- 収納後は、本体やキャスターのストッパーがしっかりかかっている事を確認してください。
- キャスターのストッパーをかけずに収納すると、不意に動き、破損や思わぬケガをする事があります。

操作方法

安全に注意し作業は必ず1人で行ってください。

開き方

1

まずストッパーを外して、傘立の後ろに立ってください。

2

足をペダルに軽く乗せ、両手でフレームを持ってください。両手でフレームを持ってゆっくりと開いてください。

ストッパー

※ストッパーを外さずに開くと破損やケガの原因になります。

受皿

ペダル

※足を軽く乗せておくと、フレームが不意に開くことを防止できます。

梱包内容

商品は組立られた状態で梱包されています。
※図はカードロック傘立Ⅱ36（折りたたみ式）で記載しています。梱包内容はカードロック傘立Ⅱ48（折りたたみ式）も同じです。

傘立本体×1

カードキー

1.

カードロック傘立Ⅱ36
1番～36番各×3
カードロック傘立Ⅱ48
1番～48番各×3
※3枚の内2枚はスペアです。

マスターカードキー ×3

M.

すべての傘立ユニットが
あけられるカードキーです。

スタッキング／収納方法

1

1台目のストッパー付キャスターを回転し、ストッパーを外側に向け、2台目を1台目の外側に重ねます。

2

3台目を重ねるには、1の手順と同じ様に2台目のストッパー付キャスターのストッパーを、外側に向けてください。

ストッパーを外側に向ける

1台目

2台目

※ストッパーを外さずに開くと破損やケガの原因になります。

ストッパーを外側に向ける

重要

ストッパー付キャスターを図の様に外側に向けないとスタッキングはできません。

スタッキングサイズ算出目安

2台目以降のスタッキング算出目安

W

D

■ 36本立 W算出例

W = {(台数-2) × 30mm} + 1216mm
2台 → {(2台-2) × 30} + 1216 = 1216mm

■ 48本立 W算出例

W = {(台数-2) × 30mm} + 1543mm
3台 → {(3台-2) × 30} + 1543 = 1573mm

■ 36本立・48本立 D算出例

D = {(台数-2) × 110mm} + 557mm
2台 → {(2台-2) × 110} + 557 = 557mm
3台 → {(3台-2) × 110} + 557 = 667mm

●参考サイズ目安

台数	36本立		48本立	
	W(mm)	D(mm)	W(mm)	D(mm)
1	1128	447	1456	447
2	1216	557	1543	557
3	1246	667	1573	667
4	1276	777	1603	777
5	1306	887	1633	887
6	1336	997	1663	997
7	1366	1107	1693	1107

スタッキング/引き出し方法

1

右側の脚をキャスターが出るまで引き出してください。

2

傘立てどうしが平行になるまで左側の脚を引き出してください。

3

キャスターが引っ掛からないように斜めに引き出してください。

キャスター

1

2

3

脚が引っ掛かり取り外せなくなった場合

※脚を無理に引き出すと下図のように脚が引っ掛かり取り外せなくなります。脚が動かなくなった場合は、無理に引き出さずに記載の手順で取り外してください。

1

脚を持ち上げて収納状態にもどしてください。

2

引き出す場合は、左記記載の『スタッキング/引き出し方法』に添ってもういちど引き出してください。

脚

脚

収納状態

カギの使用法

カギの使用は以下の手順で簡単に行えます。

カギのかけ方

18

18

カードキー

レバー

1

2

①傘をセットする
②レバーを左端まで移動する
③カードキーを抜く

カギのあけ方

18

18

カードキー

レバー

1

①カードキーを奥まで差し込む
※レバーが動きにくい場合は傘を持ち上げてください。

マスターキーの使い方

お客様が暗証番号を忘れられた場合や緊急時などのカギの解除方法。

左記の手順ですべてのユニットに、カードキーを差し込んでロックを解除してください。
カードロック傘立Ⅱ36＝1番～36番
カードロック傘立Ⅱ48＝1番～48番
※カードキーは、初回に使用するカードとは別に、スペア用として2枚付属しています。
スペアのカードキーは、鍵の紛失時に補充するためのものです。大切に保管してください。

5

6

7

8

M.

マスターカードキーは、すべてのユニットのロックが解除できるカードキーです。カードキーの紛失時や緊急時にご使用ください。このマスターカードキーは傘立を管理される方が大切に保管ください。
※傘立1台につき3枚付属

万一、カードキーを紛失された場合は、別売の下記商品で作成することができます。

カードロック傘立Ⅱ用
スペアカードキー作成器具
UB-270-210-0

作成器具本体1台、パンチ（大、小各1個）、スペアカード10枚、番号シール1枚付

TERAMOTO 株式会社 テラモト

本 社 大 阪 市 西 区 立 売 堀 3 - 5 - 2 9
〒550-0012 TEL (06) 6541-3333 FAX (06) 6531-2323
東 京 本 社 千 葉 県 市 川 市 欠 真 間 1 - 8 - 2 3
〒272-0142 TEL (047) 358-1151 FAX (047) 358-7658

名古屋支店 TEL (052) 324-8331 FAX (052) 324-8335
札幌営業所 TEL (011) 862-5901 FAX (011) 862-1944
仙台営業所 TEL (022) 236-9395 FAX (022) 236-8190
埼玉営業所 TEL (048) 669-3115 FAX (048) 669-3118
横浜営業所 TEL (045) 958-1370 FAX (045) 958-1371
広島営業所 TEL (082) 239-1551 FAX (082) 239-1552
福岡営業所 TEL (092) 433-7515 FAX (092) 433-7565

消費者相談 TEL (06) 6541-3396
受付時間 9:30～12:00、13:00～17:00月曜～金曜（祝日を除く）
ホームページアドレス <http://www.teramoto.co.jp/>

201003-2-c