


⚠️ ご注意

製品を安全にご使用いただくために次の項目を必ずお守りください。

- 製品の用途以外の使用はしないでください。
- 乱暴な取扱いや不適切な設置はしないでください。故障や破損の原因になります。
- 本体が水平に保てる場所でご使用ください。凹凸の多い場所や傾斜のある場所では、本体、扉のゆがみ等、使用上支障をきたす恐れがあります。
- 製品を組み立て、ご使用される際は手や指などはさんだり、ケガをしないようにご注意ください。
- 製品にもたれかかったり、腰掛けたりしないでください。本体が倒れてケガをする恐れがあります。
- 製品の分解・改造は絶対にしないでください。
- 使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた場合は早めに締め直してください。変形、破損、転倒等の原因となります。

組み立て図



部品内容

数量

- ①左フレーム……………1
- ②右フレーム……………1
- ③横フレーム……………4
- ④補強板……………8
- ⑤六角ボルトM8……………16
- ⑥六角ナットM8……………16
- ⑦平ワッシャー……………16
- ⑧スプリングワッシャー……16



株式会社 テラモト

本 社 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-5-29 TEL 06(6541)3333 FAX 06(6531)2323
東 京 本 社 〒272-0142 千葉県市川市欠真間1-8-23 TEL 047(358)1151 FAX 047(358)7658

名古屋支店 TEL 052(324)8331 FAX 052(324)8335 福岡営業所 TEL 092(433)7515 FAX 092(433)7565
札幌営業所 TEL 011(862)5901 FAX 011(862)1944 埼玉営業所 TEL 048(669)3115 FAX 048(669)3118
仙台営業所 TEL 022(236)9395 FAX 022(236)8190 横浜営業所 TEL 045(958)1370 FAX 045(958)1317
広島営業所 TEL 082(239)1551 FAX 082(239)1552

ホームページアドレス <http://www.teramoto.co.jp/>

200901-C