

このたびは、「メッセージポール・パネル付」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

安全にお使いいただくため、ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

はじめにペットボトルを用意してください。

本品は転倒を防止するため、内部にペットボトルを入れられるよう設計されています。

2ℓペットボトル×4本 (1.5ℓのペットボトルでも可能です)

⚠️ ご注意


製品を安全にお使いいただくために、下記の項目を必ずお守りください。

- 本品はプラスチックを主原料にしています。火気のそばでは絶対に使用しないでください。
- 製品に腰をかけたり乗らないでください。
- 移動される際は引きずらないでください。また移動や設置される際は衝撃を与えないでください。本体の破損や塗装面を傷つける恐れがあります。
- 設置される際は通行などの妨げにならないようご配慮ください。
- 強風の発生しやすい場所への設置は避けてください。
- 転倒を防ぐため、ペットボトル等のおもりを必ずセットしてください。
- 複数のポールをスタッキング(積み重ね)しないでください。傷が付く恐れがあります。


ペットボトルのセット方法

この説明書のイラストはメッセージポール・パネル付(大)で表現していますが、組み立ての方法、手順は(小)も同じです。


- 1** ポール本体を横向けに倒し、水を入れたペットボトルを入れます。
※本体の穴が見える位置まで差し込んでください。



- 2** 底板のツメ(2カ所)を本体の穴に、はめ込んでください。
(ツメの方向…大のマークをポール本体の穴に合わせます)



- 3** セット完了。




転倒防止用として、次の商品(別売)があります。

- メッセージポール専用ゴムウェイト
- 転倒防止バー


■底板のはずし方

- ① 底板のツメ部分にマイナスドライバーを差し込み、
- ② 矢印の方向に立ち上げるとはずれます。



パネルのセット方法

- ① パネルの凸部とポール穴の溝を合わせ差し込みます。
- ② 矢印の方向に45度回して固定してください。



複数のポールを立てる際、この穴にメッセージポール専用アルミバー(別売)や、メッセージポール用ロープ(別売)を取り付け、複数のポールをつないで誘導や規制などの目的に使用できます。また、市販のプラスチックチェーンをセットすることもできます。